

uriLOCK-Wechsel in vier Schritten

1. Öffnen

- Zuerst leeren Sie ca. 10 Liter Wasser auf den Deckel, um den Urin im Geruchverschluss auszuspülen.
- Danach gießen Sie 5 Teile heißes Wasser (ca. 55 °C) und 1 Teil K&U strong Kalk- & Urinsteinlöser auf den Deckel. Bis sich im Inneren die Ablagerungen selbsttätig aufgelöst haben, dauert es ca. 15-30 Minuten.



3. Neu befüllen

- WICHTIG: Den Dichtring mit ein paar Tropfen uriLOCK NEU oder Silikonfett benetzen und verteilen.
- Mit der Kombizange das gereinigte Überlaufrohr wieder einsetzen bis es hörbar einrastet.
- Geruchverschluss bis zum Überlaufen mit Wasser füllen.



2. Reinigen

- Mit dem Saugnapf "KEY 2" den Deckel hochheben und in einen mit Wasser gefüllten Eimer geben.
- Das Überlaufrohr mit der Kombizange herausziehen und ebenfalls in den mit Wasser gefüllten Eimer legen.
- Dadurch läuft der Inhalt des Geruchverschlusses in die Kanalisation ab.
- Durch Spülen mit reichlich Wasser wird der abgelagerte Urinschlamm entfernt.
- Mit der Bürste reinigen Sie den Deckel, das Überlaufrohr und den Geruchverschluss.



4. Schließen

- Deckel wieder einsetzen und mit ca. 2 Liter Wasser die Druckprüfung starten. (Sollten sich während des Ablaufs des Wassers Luftblasen bilden, ist das Überlaufrohr nicht richtig eingerastet.)
- Ist das Wasser abgelaufen, den Deckel erneut hochheben und den Wasserstand prüfen.
- Steht das Wasser bis zur Oberkante, setzen Sie den Deckel wieder ein.
- uriLOCK Sperrflüssigkeit direkt über den Deckel gießen – FERTIG!

