

Tägliche Reinigung

1. Deckel reinigen

- » Urinal Vorreinigen und von Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch befreien
- » uriCLEAN NEU auf Deckel sprühen und kurz einwirken lassen
- » Mit einer handelsüblichen Bürste kreisförmig reinigen



2. Urinal-Oberfläche reinigen

- » uriCLEAN NEU außen und innen auf die Oberfläche sprühen und kurz einwirken lassen
- » Mit dem Reinigungstuch uricloth® die äußere und innere Oberfläche des Urinals in kreisförmigen Bewegungen polieren
- » Das Innere des Urinals sowie den Deckel nochmals einsprühen und uriCLEAN wirken lassen; dadurch erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis



Um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen, empfehlen wir den Gebrauch von uriLOCK NEU und uriCLEAN NEU.